

## CURTIENTES VEGETALES UNITÁN / Fórmulas

### 8. Cinturón wet-blue (Unitán ATO / Unitán ATS o ATD)

Cueros wet-blue rebajados 2,5 / 3,0 mm % sobre peso rebajado

	200%	Agua 40°C	
	3%	<b>Uniclar</b>	Rodar 2 hs / pH: 2,0-2,5 -ESCURRIR-
Lavar	300%	Agua 30°C	Rodar 15 min - ESCURRIR-
	50%	Agua 25°C	
	2-4%	Agente neutralizante	
	2%	Sintético fenólico	Rodar 30 min / pH: 3,8-4,0
	5%	<b>Unitán JR</b>	Rodar 90 min / ver 30% de penetración
	5%	<b>Unitán ATO</b>	Rodar 30 min
	8%	<b>Unitán ATO</b>	
12 RPM	7%	<b>Unitán ATS / ATD</b>	
	1-2%	Colorante	Rodar 60 min
	3%	Resina estireno maleica	
	3%	Resina acrílica	
	1%	Aceite de pata sulfatada	Rodar 30 min
	5%	<b>Unitán ATO</b>	
	10%	<b>Unitán ATS / ATD</b>	Rodar 2 hs hasta penetración total. Dejar en automático toda la noche
	5%	Resina melamínica	Rodar 30 min
Añadir	100%	Agua 45°C	Rodar 10 min
	0,6%	Acido fórmico	Rodar 10 min / pH: 3,6
	2%	Sal de cromo 33° (polvo)	Rodar 45 min - ESCURRIR-
Lavar	300%	Agua 45°C	Rodar 10 min - ESCURRIR-
	100%	Agua 45°C	
	3%	Aceite de pata sulfatada	
	1%	Aceite de pata cruda	
	0,7%	Acido fórmico	Rodar 20 min / pH: 3,6 -ESCURRIR-
Lavar	300%	Agua 25°C	
	0,5%	<b>Uniclar</b>	Rodar 10 min - DESCARGAR -

**Apilar / escurrir / vacum 60°C / 2 min. / colgar / acondicionar.**